

MRH-800 INSTALACIÓN DEL ACOPLADOR

- 1- Aseguren que el ensamble de (A), (B) y (C) este limpio.
- 2- Aseguren que los tornillos y pernos de este ensamble estén asegurados apropiadamente.
- 3- Instalen acoplador (C) a la placa (B) alineando los pernos.
- 4- Instalen el motor con la polea (A) junto al acoplador (C) alineando los pernos.
- 5- Aseguren que polea (A) queda escuadrada con placa (B) y acoplador (C).
- 6- Manteniendo el ensamble en escuadra y completamente unidos aprieten los tornillos del motor.

